

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Nutzung des Windertragsrechners für einen Windpark mit einer Anlagenart

1. Nach Auswahl der Berechnungsart für "Windpark" öffnet sich der Reiter "Anlage"
2. Es kann nun eine Anlage ausgewählt werden.
3. Über den Regler oben kann nach Anlagenleistung gefiltert werden.
4. Hersteller: Liste mit allen Anlagenherstellern, die im Windertragsrechner vertreten sind. Nach Auswahl des Herstellers kann Anlage und zuletzt die Nabenhöhe ausgewählt werden. Eine alphabetisch geordnete Liste aller Anlagen kann mit Klick auf den XYZ-Button aufgerufen werden.
5. Anlage: Je nach Herstellerauswahl zwischen einer oder mehrerer Anlagen auswählbar.
6. Nabenhöhe: Je nach Hersteller- und Anlagenauswahl aus einer oder mehrerer Höhen auswählen. Angabe in Meter (m)
7. Ist eine Anlage ausgewählt kann nun die Standortauswahl gestartet werden mit Klick auf den Pfeil unten rechts
8. ...